



AIRBUTLER[®]

Homecare

Gebrauchsanweisung

Ionisationshaarbürste für lange und kurze Haare

Achtung! Eingeschaltete Bürste nicht bei nassen Haaren verwenden!

Wirkweise:

Hairbutler Corinne pflegt Ihre Haare auf besondere Weise. Durch die von **Corinne** produzierten negativen Sauerstoffionen wird die Oberfläche Ihrer Haare geglättet, dadurch werden die Haare geschmeidig, leicht kämm- und bürstbar und erhalten Elastizität, Glanz und Spannkraft zurück. Aktivierter Sauerstoff neutralisiert zudem alle im Haar haftende Gerüche innerhalb kurzer Zeit.

Pflegeaspekt:

Bürsten Sie mit **Hairbutler Corinne** Ihre Haare ca. 2 – 5 Minuten vollständig durch. Ihre Haare erhalten ihre ursprüngliche Spannkraft, Elastizität und Glanz zurück. Im Haar haftende Gerüche werden ebenso neutralisiert wie vorhandene statische Aufladungen Ihrer Haare.

Betrieb:

Vor Inbetriebnahme: klappen Sie **Hairbutler Corinne** auf, öffnen Sie die Batteriebox im Griff von **Corinne**. Setzen Sie 2 Batterien (MIGNON 2 AA Batterien) in den Griff ein.



Schließen Sie die Box wieder. Schalten Sie **Corinne** durch drücken des ON / OFF Knopfes ein. Der Betrieb wird durch ein kleines grünes Lämpchen angezeigt. **Corinne** beginnt nun negative Sauerstoffionen und aktivierten Sauerstoff zu produzieren. Nach Beenden des Bürstvorganges drücken Sie den ON/OFF Knopf und schalten Sie **Corinne** wieder aus. Klappen Sie **Corinne** zu und bewahren Sie sie bis zum nächsten Bürstvorgang auf. Qualitativ gute Batterien haben bei **Corinne** eine Lebensdauer von ca. 500 Betriebsstunden (100 Tage á 5 Minuten). Notwendiger Batteriewechsel wird Ihnen durch schwaches grünes Betriebslicht angezeigt.

Bürstenwechsel:

Die Bürstenaufsätze werden mittels Klickverschluss am Gerät fixiert. Setzen Sie den benötigten Aufsatz am Gehäuse in die Rasterungen und drücken Sie die Bürste zum Griff. Damit verriegelt der Bürstenaufsatz. Zum Wechseln oder Reinigen erfolgt die Entnahme des Aufsatzes in umgekehrter Reihenfolge.

WICHTIG:

- Verwenden Sie **Corinne** niemals bei nassen Haaren (Stromschlaggefahr).
- **Hairbutler Corinne** ist nicht zur Anwendung bei Haustieren geeignet.
- Reinigen Sie die verwendeten Bürstenköpfe regelmäßig. In den Bürstenköpfen befindliche Haare beeinträchtigen die Arbeitsweise und Wirkung von **Corinne**.
- Stecken Sie keine metallischen Gegenstände in das Gerät um Stromstöße und Schäden am Gerät zu vermeiden.
- **Hairbutler Corinne** darf keinem Wasser ausgesetzt werden.
- Vermeiden Sie die Aufbewahrung und den Betrieb in der Nähe von Hitzequellen wie Öfen, die das Gehäuse deformieren könnten.
- Für die Reinigung des Gehäuses darf kein Alkohol oder Benzin verwendet werden, da diese die Oberfläche beschädigen.
- Reinigen Sie die mitgelieferten Bürsten mit warmen Wasser und Seife oder Spülmittel.

Weitere Informationen:

Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Hersteller und Händler können für daraus resultierenden Schäden keine wie immer geartete Verantwortung übernehmen.

Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren!

Zubehör:

- 1 Skelettbürstenaufsatz
- 1 Borstenaufsatz
- 1 Aufbewahrungsbeutel

Achtung: Benötigte Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Technische Daten:

	Hairbutler Corinne
Type	2xAA BATTERIEN
Stromspannung	0,2W/Std.
Verbrauch	max. 1×10^4 / cm ³
Negative Ionen	< 0,06 mg ³
Aktivsauerstoff	230 x 40 x 35 mm
Abmessung	110.g
Gewicht	

AIRBUTLER behält sich das Recht für technische Änderungen am Gerät vor.

Bei Fragen oder Problemen zur Anwendung erreichen Sie uns unter folgender Email-Adresse: office@airbutler.com



Garantieschein für Corinne

1. Alle **AIRBUTLER**-Produkte werden strengen Tests unterzogen, bevor sie die Fabrik verlassen. Gewährleistung auf Funktion zwei Jahre ab Kaufdatum.
2. Schäden und Funktionsstörungen innerhalb der Gewährleistungsfrist werden nur gegen Vorlage dieses ausgefüllten Garantiescheines behandelt. Für Überprüfungen der Fehlerursachen bringen Sie das Gerät bitte zurück zum Händler. Beruht der Schaden oder die Funktionsstörung auf einem Produktionsfehler, so wird das Gerät sofort repariert oder gegen ein Neugerät ausgetauscht. Schäden, die nicht im Produktionsbereich liegen, können leider nicht berücksichtigt werden.
3. Die Garantie umfasst keine Schäden, die auf unsachgemäße Handhabung, fehlerhaftes Zusammensetzen, manuelle Umbauten im oder am Gerät, nicht durchgeführte Reinigung des Gerätes, äußere Gerätebeschädigungen und auf offensichtliche Beschädigungen im Gehäuseinneren (wie z.B. Blitzschlag, künstliche Ursachen oder Naturereignisse) zurückzuführen sind.
4. Das Datum auf dem Garantieschein und die Vorlage der Rechnung sind für eine Inanspruchnahme der Garantie unbedingt erforderlich.

✂

Ihr Name: _____

Adresse: _____

Kaufdatum: _____

Telefon: _____

Anschrift des Händlers: _____