



Gebrauchsanweisung

Elektronischer Luftionisator für Schuhe und Handschuhe

Achtung! Nadeln im eingeschalteten Zustand nicht berühren!

Wirkweise:

AIRBUTLER Jason gewährleistet ein Maximum an Reinigung von Schuh und Handschuhinnenseiten, Beseitigung von Bakterien und Pollen sowie die Neutralisierung unangenehmer Gerüche. Dies wird erreicht durch einen hochwirksamen Ionengenerator. Dieser erzeugt negativ geladene Ionen, die die Luft reinigen, verbessern und Schwebeteilchen aus der Luft entfernen. Der produzierte Aktivsauerstoff ist in der Lage, Bakterien, Viren und Milben zu vernichten und unangenehme Gerüche zu neutralisieren. Die Leistungsaufnahme beträgt lediglich 1 W.

Wohlfühlaspekt:

AIRBUTLER Jason pflegt Ihre Schuhe und Handschuhe in besonderer Weise. Beanspruchtes Innenmaterial Ihrer Schuhe und Handschuhe befreit Jason von Gerüchen. Durch die Luftzirkulation werden diese getrocknet und die Lebensbedingungen für Pilzsporen vernichtet.

Geräuscharme Konstruktion:

AIRBUTLER Jason arbeitet ohne Gebläse und ist geräuscharm im Betrieb.



JASON



Anwendungsbereich:

Geeignet für Handschuhe, alle neuen Schuhe und vor allem für stark beanspruchte Schuhe. Bei regelmäßiger Anwendung wird das Schuhmaterial optimal gepflegt und so die Haltbarkeit verlängert. Achtung - nicht für Skischuhe geeignet!

Inbetriebnahme:

Schließen Sie **AIRBUTLER** Jason entweder mit dem Adapterkabel an die Steckdose an oder betreiben Sie das Gerät mit Batterien (4 Stk. C # Batterien). In jede Seite des **AIRBUTLER** Jason sind Batterien einzusetzen. Die Kappen werden entgegen dem Uhrzeigersinn durch Drehen geöffnet. Danach können je 2 Batterien links und rechts eingesetzt werden. Schließen Sie die Batteriekammern wieder und drücken Sie die ON Taste, bis die Lichtanzeige grün leuchtet. Danach setzen Sie **AIRBUTLER** Jason in die Schuhe ein.

Geräteeinstellungen:

Das Gerät kann auf zwei Stufen betrieben werden - LOW - HIGH. Die HIGH-Stufe schaltet nach 15 Minuten automatisch aus. Nach 10 Minuten beginnt der Endlos-Modus - 15 Minuten Betrieb - 10 Minuten STOPP. Die LOW-Stufe arbeitet 15 Minuten, nach 15 Minuten schaltet das Gerät für 15 Minuten aus, um danach jeweils 4 Minuten im Endlos-Modus zu arbeiten.

Wartung/Reinigung:

Die Batterien sind zu tauschen, wenn an Stelle des grünen Betriebslichtes ein rotes Licht leuchtet.

Weitere Informationen:

Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Hersteller und Händler können für daraus resultierende Schäden keine Garantie übernehmen.

Wichtig:

- Stecken Sie keine metallischen Gegenstände in das Gerät um Stromstöße und Schäden am Gerät zu vermeiden. Das Gerät muss von allen entflammaren und explosiven Gegenständen ferngehalten werden.
- Das Gerät darf keinem Wasser und Wasserdampf ausgesetzt werden.
- Vermeiden Sie Standplätze in direkter Sonne bzw. vermeiden Sie die Nähe von Hitzequellen wie Öfen etc., die das Gehäuse deformieren könnten.
- Für die Reinigung des Gehäuses darf kein Alkohol oder Benzin verwendet werden, da diese die Oberfläche beschädigen.
- Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren.

Zubehör:

1 Stromadapter 230 V

Technische Daten:

Type	AIRBUTLER Jason
Stromspannung	230 V / 4 x C# Batterien
Verbrauch	1 W
Negative Ionen	> 9,5 x 10 ⁵
Aktivsauerstoff	< 0,08 ppm
Abmessung	200 x 140 x 70 mm
Gewicht	205 g
Verwendung	Schuhe / Handschuhe

AIRBUTLER behält sich das Recht für technische Änderungen am Gerät vor.

Bei Fragen oder Problemen zur Anwendung erreichen Sie uns unter folgender Email-Adresse: office@airbutler.com



Garantieschein für Jason

1. Alle **AIRBUTLER**-Produkte werden strengen Tests unterzogen, bevor sie die Fabrik verlassen. Gewährleistung auf Funktion zwei Jahre ab Kaufdatum.

2. Schäden und Funktionsstörungen innerhalb der Gewährleistungsfrist werden nur gegen Vorlage dieses ausgefüllten Garantiescheines behandelt. Für Überprüfungen der Fehlerursachen bringen Sie das Gerät bitte zurück zum Händler. Beruht der Schaden oder die Funktionsstörung auf einem Produktionsfehler, so wird das Gerät sofort repariert oder gegen ein Neugerät ausgetauscht. Schäden, die nicht im Produktionsbereich liegen, können leider nicht berücksichtigt werden.

3. Die Garantie umfasst keine Schäden, die auf unsachgemäße Handhabung, fehlerhaftes Zusammensetzen, manuelle Umbauten im oder am Gerät, nicht durchgeführte Reinigung des Gerätes, äußere Gerätebeschädigungen und auf offensichtliche Beschädigungen im Gehäuseinneren (wie z.B. Blitzschlag, künstliche Ursachen oder Naturereignisse) zurückzuführen sind.

4. Das Datum auf dem Garantieschein und die Vorlage der Rechnung sind für eine Inanspruchnahme der Garantie unbedingt erforderlich.

✂.....

Ihr Name: _____

Adresse: _____

Kaufdatum: _____

Telefon: _____

Anschrift des Händlers: _____