



Gebrauchsanweisung

Elektronischer Luftionisator für Fahrzeuge

Achtung! Nadeln im eingeschalteten Zustand nicht berühren!

Wirkweise:

AIRBUTLER Jordan gewährleistet ein Maximum an Reinigung Ihrer Raumluft: Staubreinigung, Beseitigung von Bakterien und Pollen sowie die Neutralisierung unangenehmer Gerüche. Dies wird erreicht durch einen hochwirksamen Ionengenerator. Dieser erzeugt negativ geladene Ionen, die die Luft reinigen, verbessern und Schwebeteilchen aus der Luft entfernen. Der produzierte Aktivsauerstoff ist in der Lage, Bakterien, Viren und Milben zu vernichten und unangenehme Gerüche zu neutralisieren. Die Leistungsaufnahme beträgt lediglich 2 W.

Staubbindungseffekt:

Schon nach kurzer Zeit ist auf dem Staubscreen (im Geräteinneren) eine deutliche Ablagerung von Schadstoffen aus der Luft erkennbar.

Wohlfühlaspekt:

AIRBUTLER Jordan beseitigt Staub, Gerüche und Bakterien und fördert das allgemeine Wohlbefinden. Sie atmen stets frische und angenehme Luft.

Geräuscharme Konstruktion:

Das Gerät arbeitet ohne Gebläse
arm im Betrieb.

und ist geräusch-



JORDAN



Anwendungsbereich:

In Fahrzeugen und LKW's mit 12 V Anschluss. Stellen Sie sicher, dass der **AIRBUTLER** an einer geeigneten Stelle platziert ist und die Sicht nicht beeinträchtigt.

Inbetriebnahme:

Öffnen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite des **AIRBUTLER**, geben Sie 4 Stück AA Batterien hinein und schließen Sie die Abdeckung. Schließen Sie nun den **AIRBUTLER** an den 12 V Zigarettenanzünder an. Verwenden Sie dazu das beigepackte 12 V Adapterkabel. Befestigen Sie **AIRBUTLER** Jordan mit den beigepackten Klebepads auf dem Armaturenbrett. Drücken Sie auf die Start-Taste, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten. Die grünen Lichter zeigen an, dass der **AIRBUTLER** in Betrieb ist, blinken diese, sind die Batterien zu wechseln. Die grüne LED Anzeige beginnt beim Ausschalten des **AIRBUTLER** Jordan rot zu blinken und simuliert damit eine Alarmanlage.

Wartung/Reinigung:

Nach ca. 40 Stunden Betrieb (bei starker Beanspruchung z.B. durch Zigarettenrauch), sollte das Gerät gereinigt werden.

Drücken Sie die seitlichen Knöpfe der Gerätehalterung, um das Gerät aus seiner Halterung zu lösen. Verschieben Sie beide Verriegelungsknöpfe auf der Rückseite, dann können Sie den Frontteil des **AIRBUTLER** abnehmen. Verwenden Sie ein Wattestäbchen, um die beiden Metallringe zu reinigen.

Weitere Informationen:

Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Hersteller und Händler können für daraus resultierende Schäden keine wie immer geartete Verantwortung übernehmen.

Wichtig:

- Stecken Sie keine metallischen Gegenstände in das Gerät um Stromstöße und Schäden am Gerät zu vermeiden. Das Gerät muss von allen entflammaren und explosiven Gegenständen ferngehalten werden.
- Das Gerät darf keinem Wasser und Wasserdampf ausgesetzt werden.
- Vermeiden Sie die Nähe von Hitzequellen wie Heizungsöffnungen etc., die das Gehäuse deformieren könnten.
- Für die Reinigung des Gehäuses darf kein Alkohol oder Benzin verwendet werden, da diese die Oberfläche beschädigen.
- Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren.

Zubehör:

1 Stromadapter 230 V

Technische Daten:

Type	AIRBUTLER Jordan
Stromspannung	12 V / 4 x AA Batterien
Verbrauch	2 W
Negative Ionen	$> 8 \times 10^5$
Aktivsauerstoff	$< 0,04$ ppm
Abmessung	120 x 100 x 50 mm
Gewicht	175 g
Verwendung	Fahrzeuge

AIRBUTLER behält sich das Recht für technische Änderungen am Gerät vor.

Bei Fragen oder Problemen zur Anwendung erreichen Sie uns unter folgender Email-Adresse: office@airbutler.com



Garantieschein für Jordan

1. Alle **AIRBUTLER**-Produkte werden strengen Tests unterzogen, bevor sie die Fabrik verlassen. Gewährleistung auf Funktion zwei Jahre ab Kaufdatum.

2. Schäden und Funktionsstörungen innerhalb der Gewährleistungsfrist werden nur gegen Vorlage dieses ausgefüllten Garantiescheines behandelt. Für Überprüfungen der Fehlerursachen bringen Sie das Gerät bitte zurück zum Händler. Beruht der Schaden oder die Funktionsstörung auf einem Produktionsfehler, so wird das Gerät sofort repariert oder gegen ein Neugerät ausgetauscht. Schäden, die nicht im Produktionsbereich liegen, können leider nicht berücksichtigt werden.

3. Die Garantie umfasst keine Schäden, die auf unsachgemäße Handhabung, fehlerhaftes Zusammensetzen, manuelle Umbauten im oder am Gerät, nicht durchgeführte Reinigung des Gerätes, äußere Gerätebeschädigungen und auf offensichtliche Beschädigungen im Gehäuseinneren (wie z.B. Blitzschlag, künstliche Ursachen oder Naturereignisse) zurückzuführen sind.

4. Das Datum auf dem Garantieschein und die Vorlage der Rechnung sind für eine Inanspruchnahme der Garantie unbedingt erforderlich.

✂.....

Ihr Name: _____

Adresse: _____

Kaufdatum: _____

Telefon: _____

Anschrift des Händlers: _____