



Gebrauchsanweisung

Elektronischer Luftionisator für Kühlschränke

Achtung! Nadeln im eingeschalteten Zustand nicht berühren!

Wirkweise:

Durch die Kombination dreier weltweit anerkannter Reinigungstechnologien gewährleistet das Gerä ein Maximum an Reinigung: Staubreinigung, Beseitigung von Bakterien und Entfernung unangenehmer Gerüche. Dies wird erreicht durch einen hochwirksamen Ionengenerator. Dieser erzeugt negativ geladene Ionen, die pro Sekunde bis zu 30 Mrd. Bakterien, Viren und Milben vernichtet. Die Leistungsaufnahme beträgt lediglich 2W. Aktivsauerstoffgenerator durch Elektronenstrahlen: der durch Elektroden erzeugte Elektronenstrahl spaltet die Sauerstoffmoleküle in ihre Atome, die auch Aktivsauerstoff genannt werden. Aktivsauerstoff ist in der Lage, die Luft zu reinigen und unangenehme Gerüche zu neutralisieren.

Frischeaspekt:

Airbutler Philip beseitigt Gerüche und Bakterien sowie Pilzsporen und Keime in Kühlschränken. Obst und Gemüse bleiben in der Regel länger frisch.

Geräuschloser Betrieb:

Airbutler Philip arbeitet ohne Gebläse und verursacht daher keinen Lärm.



PHILIP

Anwendung und Standort:

In Kühlschränken oder kleinen Räumen mit Geruchsentwicklung, z.B. in Vorratsschränken, Mülleimer, Geschirrspüler (nicht während des Reinigungsbetriebs!) etc. verwenden.

Anwendungsbereich:

In Kühlschränken verschiedener Größen, aber auch einsetzbar in Mülleimern oder Geschirrspüchern (nicht während des Reinigungsbetriebs!).

Inbetriebnahme:

Drücken Sie die ON-Taste, bis das grüne Licht zu blinken beginnt. Stellen Sie das eingeschaltete Gerät idealerweise auf den obersten Fachboden des Kühlschranks und schließen Sie die Türe. Der Innenraum des Kühlschranks wird auf Grund des spezifischen Gewichtes von Sauerstoff von oben her mit Aktivsauerstoff befüllt. Ein blinkendes rotes Licht während des Betriebes zeigt Ihnen an, daß die Batterien zu wechseln sind.

Vorsicht:

Nicht auf nassen oder heißen Untergrund stellen. Entfernen Sie die Batterien, falls Sie das Gerät längere Zeit nicht in Betrieb nehmen.

GERÄTEEINSTELLUNGEN:

Kühlschränke bis 250 l Inhalt - LOW Modus, Kühlschränke mit mehr als 250 l Inhalt - HIGH Modus empfohlen Aktivsauerstoffproduktion < 0,08 ppm / cm³. Zum Betrieb von **Airbutler Philip** werden 4 x Nr. 2 Batterien benötigt. Lebensdauer der Batterien ca. 3 Monate. Der eingebaute Microcomputer steuert automatisch die Sauerstoffproduktion im LOW Modus für 30 Minuten und schaltet dann in einen Endloszyklus von je 150 Sek./ 2.Std. um. Im HIGH Modus arbeitet das Gerät im Endloszyklus 4 Minuten / 2. Stunde.

Wartung:

Batteriewechsel: Batterien bitte nach 2 Monaten prüfen indem Sie das Gerät aus und wieder einschalten. Sollte daraufhin ein rotes Licht blinken, müssen die Batterien gewechselt werden. Zum Wechseln der Batterien

nehmen Sie **Airbutler Philip** aus dem Kühlschrank. Erst, wenn das Gerät nach einigen Minuten Raumtemperatur angenommen hat, sollten Sie es öffnen und die Batterien auswechseln.

WICHTIG:

- Stecken Sie keine metallischen Gegenstände in das Gerät um Stromstöße und Schäden am Gerät zu vermeiden. Das Gerät muß von allen entflammaren und explosiven Gegenständen ferngehalten werden.
- Das Gerät darf keinem Wasser und Wasserdampf ausgesetzt werden.
- Vermeiden Sie Standplätze in der Nähe von Hitzequellen wie Öfen etc., die das Gehäuse deformieren könnten.
- Für die Reinigung des Gehäuses darf kein Alkohol oder Benzin verwendet werden, da diese die Oberfläche beschädigen.

Weitere Informationen:


Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Hersteller und Händler können für daraus resultierende Schäden keine wie immer geartete Verantwortung übernehmen.

Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren.

Garantieschein für Philip



1. Alle **AIRBUTLER**-Produkte werden strengen Tests unterzogen, bevor sie die Fabrik verlassen. Gewährleistung auf Funktion zwei Jahre ab Kaufdatum.
2. Schäden und Funktionsstörungen innerhalb der Gewährleistungsfrist werden nur gegen Vorlage dieses ausgefüllten Garantiescheines behandelt. Für Überprüfungen der Fehlerursachen bringen Sie das Gerät bitte zurück zum Händler. Beruht der Schaden oder die Funktionsstörung auf einem Produktionsfehler, so wird das Gerät sofort repariert oder gegen ein Neugerät ausgetauscht. Schäden, die nicht im Produktionsbereich liegen, können leider nicht berücksichtigt werden.
3. Die Garantie umfasst keine Schäden, die auf unsachgemäße Handhabung, fehlerhaftes Zusammensetzen, manuelle Umbauten im oder am Gerät, nicht durchgeführte Reinigung des Gerätes, äußere Gerätebeschädigungen und auf offensichtliche Beschädigungen im Gehäuseinneren (wie z.B. Blitzschlag, künstliche Ursachen oder Naturereignisse) zurückzuführen sind.
4. Das Datum auf dem Garantieschein und die Vorlage der Rechnung sind für eine Inanspruchnahme der Garantie unbedingt erforderlich.



Ihr Name: _____
Adresse: _____
Kaufdatum: _____
Telefon: _____
Anschrift des Händlers: _____

Technische Daten:

Type	AIRBUTLER Philip
Stromspannung	DC 6
Verbrauch	4xC D# Dry Batterien
Negative Ionen	$> 1,3 \times 10^4$
Aktivsauerstoff	$< 0,08$ ppm
Abmessung	130 x 65 x 80 mm
Gewicht	190 g
Kühlschränke bis	450l

AIRBUTLER behält sich das Recht für technische Änderungen am Gerät vor.

Bei Fragen oder Problemen zur Anwendung erreichen Sie uns unter folgender Email-Adresse: office@airbutler.com

