



Mode d'emploi

Ioniseur électronique pour réfrigérateurs

Attention! Ne jamais toucher les aiguilles lorsque l'appareil est allumé!

Fonction:

Grâce à la combinaison de trois technologies de purification d'air reconnues mondialement, l'ioniseur vous garantit un maximum d'efficacité: élimination d'organismes microscopiques, de bactéries, de spores et d'odeurs désagréables. Tout cela est réalisé par un générateur d'anions très efficace qui produit des ions chargés négativement (anions) détruisant jusqu'à 30 milliards de bactéries, virus et organismes microscopiques. La consommation de courant ne dépasse jamais 1,5 W. L'oxygène actif est capable de purifier l'air, d'éliminer les virus et bactéries et de neutraliser totalement les odeurs désagréables.

Bien-être:

AIRBUTLER Philip élimine odeurs, bactéries, virus, spores et assure un air de qualité à l'intérieur de votre réfrigérateur. L'oxygène actif neutralise les odeurs que ce soit dans le réfrigérateur, la poubelle ou le lave-vaisselle en utilisant un produit chimique issu de la nature.

Niveau sonore:

AIRBUTLER Philip fonctionne sans ventilation et est silencieux.



PHILIP

Aire d'application:

Dans les réfrigérateurs de différentes tailles, mais aussi dans les poubelles ou lave-vaisselles.

Mise en marche:

Ouvrez le compartiment à piles en appuyant sur le bouton qui se trouve sur le côté de l'appareil. Insérez au choix le type de piles suivant :

- 3 x D# piles alcalines – longévité des piles alcalines env. 3 mois
- ou 3 x D# Ni-MH piles rechargeables d'une capacité comprise entre 5000-8000 mA/h

Refermez le compartiment à piles. Allumez l'appareil en choisissant le mode LOW ou HIGH à l'arrière de celui-ci. La lumière verte commence à clignoter. Placez l'appareil en hauteur dans votre réfrigérateur pour une meilleure efficacité. La lumière verte clignotante vous indique que l'appareil fonctionne normalement, quand elle passe au rouge, il faut changer les piles ou les recharger.

Attention!

Ne pas poser sur une surface humide ou chaude. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, ôtez les piles.

Réglage:

Réfrigérateur allant jusqu'à 250 l – position LOW

Réfrigérateur de plus de 250 l – position HIGH recommandée

La production d'ozone et d'ions est réglée par un micro-ordinateur intégré à l'appareil: En position LOW : 1 heure de marche, 3 heures d'arrêt et ensuite un cycle de 4 minutes de marche toutes les 4 heures. En position HIGH : 4 heures de marches, 3 heures d'arrêt et ensuite un cycle de 8 minutes de marche toutes les 4 heures.

Entretien/Maintenance:

Remplacement des piles : Les piles sont à changer ou à recharger quand la lumière d' **AIRBUTLER** Philip est rouge.

- Changer les piles alcalines
- Les piles rechargeables seront rechargées à l'aide du câble électrique compris dans la livraison

Enlevez Philip du réfrigérateur, éteignez-le et laissez quelques temps à température ambiante avant toute manipulation. Raccordez le câble à l'appareil

et branchez-le. La lumière rouge clignotante vous indique que les piles sont en train d'être rechargées ; durée de l'opération, environ 15 heures. Dès que les piles sont pleines, la lumière se remet au vert. Débranchez Philip et remplacez-le dans le réfrigérateur. Nettoyer la grille métallique 1 fois par mois, pour cela retirez Philip du réfrigérateur, éteignez-le et laissez-le à température ambiante quelques temps avant toute manipulation. Faites glisser la grille vers le haut, nettoyez ses 2 côtés ainsi que les aiguilles. Remettez la grille et Philip est à nouveau fonctionnel.

IMPORTANT:

- Ne jamais toucher l'intérieur de Philip avec un objet métallique! Risque de court circuit.
- Eloigner l'appareil de toutes sources inflammables ou explosives!
- L'appareil ne doit pas être au contact de l'eau ou de la vapeur d'eau!
- Ne pas placer l'appareil en plein soleil ou proche de sources de chaleurs: radiateurs, cheminées, fours etc.
- Ne jamais utiliser d'alcool, d'essence ou de solutions acides pour nettoyer Philip.
- Placer Philip hors d'atteinte des enfants et des animaux domestiques.

Informations complémentaires:

N'effectuez aucun changement sur l'appareil. Fabricant et revendeurs ne sont pas responsables des problèmes causés par une mauvaise utilisation ou par des changements effectués sur l'appareil.

Accessoires:

1 câble électrique 230 V

Données techniques:

Type	AIRBUTLER Philip
Tension	4,5 V / 3 x D# Piles
Consommation	1,5 W
Ions négatifs	$> 2 \times 10^6$
Oxygène actif	$< 0,15$ ppm
Dimension	110 x 64 x 135 mm
Poids	300 g
Réfrigérateurs jusqu'à	450l

AIRBUTLER se réserve le droit de modifications techniques.

Si vous avez besoin de renseignements ou une question à poser, vous pouvez nous joindre à l'adresse email suivante: office@airbutler.com



Formulaire de garantie du modèle PHILIP

1. Tous les produits **AIRBUTLER** sont sévèrement testés et vérifiés avant de quitter l'usine. Vous bénéficiez d'une garantie de deux ans sur le fonctionnement à partir de la date d'achat.

2. Tout dommage ou problème de fonctionnement pendant la période de garantie ne sera pas pris en compte en l'absence du renvoi de ce formulaire dûment rempli. Pour vérifier l'origine des défauts, veuillez retourner l'appareil dans son emballage d'origine chez votre revendeur. Si le problème est dû à une erreur ou à un vice de fabrication, l'appareil sera réparé ou échangé. Des problèmes liés à une mauvaise utilisation ne seront pas pris en charge.

3. La garantie ne couvre pas les dommages dus à une utilisation non conforme, à une erreur de montage ou de mise en route, à un branchement non conforme à une source électrique non conforme, à l'absence d'entretien ou de nettoyage. Des dommages sur le corps de l'appareil ou à l'intérieur de ce dernier (foudre, dégâts d'origine naturelle ou artificielle) ne seront également pas pris en charge.

4. La date sur le formulaire de garantie dûment rempli et la facture de l'achat de l'appareil sont absolument nécessaires pour avoir droit à notre garantie.



Nom et prénom du client: _____

Adresse: _____

Date d'achat: _____

Téléphone: _____

Nom, adresse et tampon du vendeur: _____

